

パレット組立て説明書(1000×480)



1 バンドを外して下さい。



2 桁の木を3本並べて下さい。



3 上板を2枚並べ、前と奥の上板の両端を釘で止めて下さい。



4 上板50cmに印を付け、真ん中の桁の芯と合わせて下さい。



5 真ん中の桁と上板を釘で止めて下さい。



6 上板と桁を釘で止めていきます。



7 上板4枚全て釘で止めたら裏返して下さい。



8 前と奥に上板を置いて釘で止めて下さい。



9 完成です。



10 4パレット全て完成させるとこうなります。

上板 24枚(4パレット分)

1000×120×13

桁 12本 (4パレット分)

480×84×40

材質 ヒノキ

オプション 釘50mm

※注意

組立時は必ず手袋等を着用し組立て下さい。

※カビの原因になるため納品されてから3日以内に組み立てていただくことをおすすめします。