パレット組立て説明書（1000×1000）

1　バンドを外して下さい。

2　桁の木を3本並べて下さい。

上板　9枚
1000×120×13
桁　3本
1000×84×40

材質　カラマツ

オプション　釘50mm

※注意
組立時は必ず手袋等を着用し
組立て下さい。

※カビの原因になるため
納品されてから3日以内に
組み立てていただくことを
おすすめします。

3　上板を2枚並べ、前と奥の上板
の両端を釘で止めて下さい。

4　上板50cmに印を付け、
真ん中の桁の芯と
合わせて下さい。

5　真ん中の桁と上板を釘で
止めて下さい。

6　約5.6cm間隔で上板を
止めていきます。

7　間に上板4枚を入れ、約5.6cm
間隔で釘で止めて下さい。

8　各部分釘を2～3本づつ
止めたら裏返して下さい。

9　手前と奥の板の両端を
釘で止めて下さい。

10　桁の50cmの所に印をつけて
上板の真ん中と50cmの所で
釘で止めて下さい。

11　完成です。

※組立時の注意事項
木材の幅など多少の誤差がございますので、組み立ての際は
上板の隙間が均等になるよう調整をお願い致します。